

Betanken / Fueling

- Parking Position.....A/C INTO THE WIND
damit Dämpfe/Flammen von einem weggeweht werden
- Parking BrakeDo NOT Set
- Airplane..... Do NOT Tie Down or Chock
- Grounding..... Attach
- Fire Extinguisher.....LOCATE
- Fueling..... Commence
- . von Hinten nach Vorne (zur Tankstelle hin), damit nichts vergessen wird
keep Fueling Nozle connectet to aircraft (metal to metal) to avoid static

USG→Ltr		10	20	30	40	50	60	70
0		37,9	75,7	113,6	151,4	189,3	227,1	265,0
1	3,8	41,6	79,5	117,3	155,2	193,1	230,9	168,8
2	7,6	45,4	83,3	121,1	159,0	196,8	234,7	272,6
3	11,4	49,2	87,1	124,9	162,8	200,6	238,5	276,3
4	15,1	53,0	90,8	128,7	166,6	204,4	242,3	280,1
5	18,9	56,8	94,6	132,5	170,3	208,2	246,1	283,9
6	22,7	60,6	98,4	136,3	174,1	212,0	249,8	287,7
7	26,5	64,4	102,2	140,1	177,9	215,8	253,6	291,5
8	30,3	68,1	106,0	143,8	181,7	219,6	257,4	295,3
9	34,1	71,9	109,8	147,6	185,5	223,3	261,2	299,1

Treibstoffe		Farbe	Aufkleber	<i>entspricht</i>
Avgas 80		Rot		
Avgas 82 UL		Purpur	Purpur	<i>Normal Benzin</i>
Avgas 91		Braun		
Avgas 100 LL		Blau	Rot	
Avgas 100		Grün		
MoGas			Grün	<i>Super Plus</i>
Kerosin	Jet A Jet A1 Jet B	Farblos	Schwarz Grau Gelb	<i>Diesel</i>
Avgas	73 108 115/145 130	Farblos Purpur Grün	<i>werden nicht mehr angeboten</i>	